


Poulan PRO



REPAIR PARTS MANUAL

MODEL:

PBA19542LT

LAWN TRACTOR



WARNING:

Read this Manual and follow all Warnings and Safety Instructions. Failure to do so can result in serious injury.

ALWAYS WEAR EYE PROTECTION DURING OPERATION

Visit our website: www.poulan-pro.com

HOW TO USE THIS MANUAL

This manual is designed to provide the customer with a means to identify the parts on his/her tractor when ordering repair parts. The illustrations may or may not represent the actual assemblies; therefore, it is not recommended to use this manual as a guide to assemble or disassemble the tractor. Some hardware and parts are drawn larger in order to more readily identify them.

Each tractor has its own model number.

The model number for your tractor can be found on the fender under the seat.

When ordering parts, always give the following information:

- Product - “TRACTOR”
- MODEL NUMBER - “**PBA19542LT (96012008101)**”
- Part Number
- Part Description

TABLE OF CONTENTS

SCHEMATIC 3

ELECTRICAL..... 4-5

CHASSIS 6-7

DRIVE..... 8-9

ENGINE..... 10-11

STEERING 12-13

SEAT 14-15

MOWER DECK 16-17



DECALS..... 18

MOWER LIFT..... 19

WARRANTY..... 20

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
SCHEMATIC

SCH03



IGNITION SWITCH

POSITION	CIRCUIT	"MAKE"
OFF	M+G+A1	
RUN/OVERRIDE	B+A1	
RUN	B+A1	L+A2
START	B + S + A1	

NOTE

YOUR TRACTOR IS EQUIPPED WITH A SPECIAL ALTERNATOR SYSTEM. THE LIGHTS ARE NOT CONNECTED TO THE BATTERY, BUT HAVE THEIR OWN ELECTRICAL SOURCE. BECAUSE OF THIS, THE BRIGHTNESS OF THE LIGHTS WILL CHANGE WITH ENGINE SPEED. AT IDLE THE LIGHTS WILL DIM. AS THE ENGINE IS SPEEDED UP, THE LIGHTS WILL BECOME THEIR BRIGHTEST.

NON-REMOVABLE CONNECTIONS


REMOVABLE CONNECTIONS

WIRING INSULATED CLIPS

NOTE: IF WIRING INSULATED CLIPS WERE REMOVED FOR SERVICING OF UNIT, THEY SHOULD BE RE-INSTALLED TO PROPERLY SECURE YOUR WIRING.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
ELECTRICAL

L02




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
ELECTRICAL**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	163465	Battery
2	74760412	Bolt Hex Hd 1/4-20 unc x 3/4
8	176689	Box Battery
16	176138	Switch Interlock
21	187359	Harness Asm Light w/4152j
22	4152J	Bulb Light #1156
24	4799J	Cable Battery 6 Ga. 11" Red
25	146147	Cable Battery
26	175158	Fuse 20 AMP
27	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc
28	4207J	Cable Ground 6 Ga. 12" Black
29	192749	Switch Seat
30	193350	Switch Ign
33	411935	Key/Chain
34	110712X	Switch Light/Reset
40	197428	Harness Ign
41	71110408	Bolt Blk Fin Hex 1/4-20
42	131563	Cover Terminal Red
43	192507	Solenoid
48	140844	Adapter Ammeter
52	141940	Protection Wire Loop
79	175242	Socket Asm Bulb Twistlock
90	180449	Cover Terminal Battery
92	196615	Harness Pigtail
93	192540	Screw Plastite 10-14 x 2.0
94	191834	Module Reverse ROS

NOTE: All component dimensions given in U. S.inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
CHASSIS**




chassis-stlt_ELITE SV PRO_3

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
CHASSIS**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	174619	Chassis
2	176554	Drawbar
5	155272	Bumper Hood/Dash
9	193510X010	Dash P/L
10	72140608	Bolt Carriage 3/8-16 x 1
11	174996	Panel Dash LH
13	179174X010	Panel Dash RH
17	183393X428	Hood
18	184921	Bumper Hood
26	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16 unc
28	183828	Grille/Lens Asm (Includes Key Nos. 258, 259, 261, 263, 264)
30	192393X428	Fender
31	139976	Bracket Fender
37	17490508	Screw Thdrol 6/16-18 x 1/2 TYT
38	175710	Bracket Asm Pivot Mower Rear
39	407807	Bracket Pivot
58	184322	Duct Air
60	72140606	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 unc x 1
64	154798	Dash Lower STLT
74	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc
142	175702	Plate Reinforcement STLT
143	186689	Bracket Swaybar Chassis
144	175582	Bracket Footrest
145	409167	Rod Pivot Chassis/Hood
159	155123X428	Cupholder
205	17490608	Screw THDROL 3/8-16 x 1/2
206	170165	Bolt Shoulder 5/16-18
207	17670508	Screw Thdrol 5/16-18 x 1/2
208	17670608	Screw Thdrol 3/8-16 x 1/2
209	17000612	Screw Hexwsh Thdr 3/8-16 x 3/4
258	183835X599	Lens Grille Pro RH
259	183834X599	Lens Grille Pro LH
261	183829X428	Insert Grille
263	183833	Bezel Grille RH
264	183832	Bezel Grille LH
278	416358	Screw #10 x 0.750 BOS Thread
- -	5479J	Plug BTN BIK
- -	187801	Plug Domed Plastic

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81 DRIVE




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81 DRIVE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	-----	Transaxle Peerless 206545C (Order parts from transaxle manufacturer)	62	8883R	Cover Pedal Blk Round
2	146682	Spring Return Brake T/a Zinc	63	175410	Engine Pulley
3	123666X	Pulley Transaxle 18" tires	64	173937	Bolt Hex
4	12000028	Ring Retainer # 5100-62	65	10040700	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 7/16
5	121520X	Strap Torque 30 Degrees	66	154778	Keeper Belt Engine Foolproof
6	17060512	Screw 5/16-18 x 3/4	69	142432	Screw Hex wsh HiLo 1/4 x 1/2 unc
8	192502	Rod Shift Fender Adjust Lt	70	134683	Guide Belt Mower Drive RH
10	76020416	Pin Cotter 1/8 x 1 Cad	74	137057	Spacer Axle
11	105701X	Washer Plate Shf 388 Sq Hole	75	121749X	Washer 25/32 x 1-1/4 x 16 Ga
13	74550412	Bolt 1/4-28 Unf Gr 8 W/Patch	76	12000001	E-ring #5133-75
14	10040400	Washer Lock Hvy Helical	77	123583X	Key Square 2 0 x 1845/1865
15	74490544	Bolt Hex FLGHD 5/16-18 Gr. 5	78	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga
16	73800500	Nut Lock Hex w/ins 5/16-18	79	2228M	Key Woodruff #9 3/16 x 3/4
18	74780616	Bolt, Fin Hex 3/8-16 unc x 1 Gr. 5	80	131486	Arm Shift
19	73800600	Nut Lock 3/8-16 unc	81	165594	Shaft Asm Cross Tapered PMST/20
21	409154X421	Knob	82	165711	Spring Torsion T/a
22	130804	Rod Brake Blk Zinc 26 840	83	19171216	Washer 17/32 x 3/4 x 16 Ga
24	73350600	Nut Hex Jam 3/8-16 unc	84	166228	Link Transaxle
25	106888X	Spring Rod Brake 2 00 Zinc	85	150360	Nut Lock Center 1/4 - 28 FNTHD
26	19131316	Washer 13/32 x 13/16 x 16 Ga.	89	192388X428	Console Shift STLT
27	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad	96	4497H	Retainer Spring 1"
28	175765	Rod Brake Parking LT/YT	112	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
29	124236X	Cap Brake Parking	113	127285X	Strap Torque LT
30	174973	Bracket Mtg Transaxle	116	72140608	Bolt Rdhd Sq Neck 3/8-16 x 1
32	74760512	Bolt Hex Hd 5/16-18unc X 3/4	120	73900600	Nut Lock Flg. 3/8-16 unc
34	175578	Shaft Asm Pedal Foot	150	175456	Spacer Retainer
35	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id	151	19133210	Washer 13/32 x 2 x 10
36	19211616	Washer 21/32 x 1 x 16 Ga.	156	166002	Washer Srted 5/16ID x 1.125
37	1572H	Pin Roll 3/16 x 1"	158	165589	Bracket Shift Mount
38	179114	Pulley Composite Flat	159	183900	Hub Shift
39	72110622	Bolt RDH 3/8-16 unc x 2-3/4 Gr. 5	161	72140406	Bolt Rdhd Sqnk 1/4-20 x 3/4
41	175556	Keeper Belt Flat Idler	162	73680400	Nut Crownlock 1/4-20 unc
47	127783	Pulley Idler V Groove Plastic	163	74780416	Bolt Hex Fin 1/4-20 unc x 1 Gr. 5
48	154407	Bellcrank Asm	165	165623	Bracket Pivot Lever
49	123205X	Retainer Belt Style Spring	166	17490510	Screw 5/16-18 x 5/8
50	72110612	Bolt Hex Hd 3/8-16 unc x 1-1/2	168	165492	Bolt Shoulder 5/16-18 x .561
51	73680600	Nut Crownlock 3/8-16 unc	169	165580	Plate Fastening
52	73680500	Nut Crownlock 5/16-18 unc	170	187414	Keeper Belt Transaxle Gear
53	199652	Link Clutch	197	169613	Nyliner Snap-In
55	105709X	Spring Return Clutch 6 75	198	169593	Washer Nyliner
56	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4	202	72110614	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-3/4 Gr. 5
57	138255	V-Belt Ground Drive	212	145212	Nut Hex Ange Lock
59	169691	Keeper Belt Span Ctr			
61	17120614	Screw 3/8-16 x .875			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
ENGINE



TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81 ENGINE

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	170551	Control Th/ch Flag
2	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
3	-----	Engine, B&S 31P677 (Order parts from engine manufacturer)
4	137352	Muffler Exhaust B&S
13	165291	Gasket Eng 1 313 Id Tin Plated
14	148456	Tube Drain Oil Easy
23	169837	Shield BRN/DBR Guard
29	137180	Kit Spark Arrester (Flat Scrn)
31	407545	Tank Fuel Front
32	197725	Cap Asm Fuel
33	123487X	Clamp Hose
37	401137	Line Fuel 20"
38	181654	Plug Drain Oil
40	124028X	Bushing Snap Nyl Blk Fuel Line
44	17670412	Screw Thdrol 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Screw Hex Wsh Thdrol 3/8-16
46	19091416	Washer 9/32 x 7/8 x 16 Ga.
72	192334	Screw Socket Head 5/16-18 x 3/4
78	17060620	Screw 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Nut Keps Hex 1/4-20 unc

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm

For engine service and replacement parts, call the toll free number for your engine manufacturer listed below:

Briggs & Stratton 1-800-233-3723

Engine Power Rating Information

The gross power rating for individual gas engine models is labeled in accordance with SAE (Society of Automotive Engineers) code J11940 (Small Engine Power & Torque Rating Procedure), and rating performance has been obtained and corrected in accordance with SAE J1995 (Revision 2002-5). Actual gross engine power will be lower and is affected by, among other things, ambient operating conditions and engine-to-engine variability. Given both the wide array of products on which engines are placed and the variety of environmental issues applicable to operating the equipment, the gas engine will not develop the rated gross power when used in a given piece of power equipment (actual "on-site" or net horsepower). This difference is due to a variety of factors including, but not limited to, accessories (air cleaner, exhaust, charging, cooling, carburetor, fuel pump, etc.), application limitations, ambient operating conditions (temperature, humidity, altitude), and engine-to-engine variability. Due to manufacturing and capacity limitations, Briggs & Stratton may substitute an engine of higher rated power for this Series engine.

This diagram shows the upper components of the device in an exploded perspective view. A dashed circle labeled **38** represents the top cover. Below it is a threaded rod labeled **97**. A washer or spacer labeled **34** is positioned below the rod. At the bottom of this assembly is a circular plate labeled **39**, which is shown aligning with the central opening of the main body (labeled **1** in the previous diagram).




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
STEERING**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	186093X428	Wheel Steering
2	418168	Axle Asm
3	169840	Spindle Asm LH
4	169839	Spindle Asm RH
5	6266H	Bearing Race Thrust Harden
6	121748X	Washer 25/32 x 1-5/8 x 16 Ga.
7	19272016	Washer 27/32 x 1-1/4 x 16 Ga.
8	12000029	Ring Clip #t5304-75
9	3366R	Bearing Col STRG.
10	175121	Link Drag
11	10040600	Washer Lock Hvy Hlcl Spr 3/8
13	136518	Spacer Axle Front
15	145212	Hexflange Lock
17	411386	Shaft Asm Strg
26	126847X	Bushing Link Drag Blk LR
28	19131416	Washer 13/32 x 7/8 x 16 Ga.
29	17000612	Screw 3/8-16 x 3/4
30	76020412	Pin Cotter 1/8 x 3/4 Cad
32	192757	Rod Tie Wire Form 19 75 Mech
34	10040500	Washer Lock 5/16
36	155099	Bushing Strg 5/8 Id Dash
37	152927	Screw
38	186095X428	Cap Wheel Steer
39	19113812	Washer 11/32 x 2 x 12 Ga.
40	73540600	Nut Crownlock 3/8-24
41	186737	Adapter Wheel Strg
42	145054X428	Boot Dash Mtl Steering Blk
43	121749X	Washer 25/32 x 1 1/4 x 16 Ga.
44	190752	Extension Steering
46	121232X	Cap Spindle Fr Top Blk
65	414736	Spacer Brace Axle
67	72110618	Bolt RDHD SQNK 3/8-16 x 2-1/4
68	169827	Brace Axle
71	175146	Steering Asm.
82	199978	Bracket Susp Chassis Front
88	175118	Bolt Shoulder 7/16-20
91	175553	Clip Steering
95	188967	Washer Harden .793 x 1.637 x .060
97	74780564	Bolt 5/16-18 x 4 Gr. 5

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
SEAT




**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
SEAT**

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	188712	Seat
2	140551	Bracket Seat Pivot
5	145006	Clip Push-In Hinged
6	73800600	Nut Lock Hex w/Ins 3/8-16
7	124181X	Spring Seat Cprsn 2 250 Blk Zi
8	17000616	Screw 3/8-16 x 1.5
9	19131614	Washer 13/32 x 1 x 14 Ga.
10	195530	Pan Pnt Seat
11	166369	Knob Seat
12	174648	Bracket Pnt Mounting Switch
13	121248X	Bushing Snap Blk Nyl
14	72050412	Bolt Rdhd Sht Nk 1/4 - 20 x 1 -1/2
15	134300	Spacer Split .28 x .96
16	121250X	Spring Cprsn
17	123976X	Nut Lock 1/4 Lge Flg
21	171852	Bolt Shoulder 5/16-18 unc-2A
22	73800500	Nut Lock Hex w/Ins 5/16-18
24	19171912	Washer 17/32 x 1-3/16 x 12 Ga.
25	127018X	Bolt Shoulder 5/16-18 x .62
41	140675	Strap Asm Fender

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.

TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
MOWER DECK




TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81 MOWER DECK

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	165892X421	Mower Deck Assembly, 42"	45	4497H	Retainer
2	72140506	Bolt	46	137729	Screw, Thdrol 1/4-20 x 5/8 T
3	138017	Bracket Asm Fr. Sway Bar 3/42	48	133944	Washer, Hardened
4	165460	Bracket Asm Deck 42" Sway Bar	52	139888	Bolt, Shoulder 5/16-18 unc
5	4939M	Retainer Spring	53	184907	Arm Assembly, Pad, Brake
6	178024	Bar Sway Deck	54	178515	Washer, Hardened
8	193003	Bolt/Washer Asm 7/16-20 unf	55	155046	Arm, Idler
		(The following Blades are available)	56	122052X	Spacer, Retainer
11	138971	Blade Mower 42" Hi-Lift (for bagging and discharging)	59	141043	Guard TUV Idler
- -	134149	Blade, Mulching 42" Std (For mulching mowers only)	67	171598	Knob Round
- -	139775	Blade Mulching 42" Premium (For better wear when mulching)	68	144959	V-Belt, 42" Mower
13	192872	Shaft Assembly, Mandrel, Vented	92	73800600	Nut Lock Hex
14	187281	Housing, Mandrel, Vented	129	19131312	Washer 13/32 x 13/16 x 12 Ga.
15	110485X	Bearing, Ball, Mandrel	130	74780616	Bolt Fin Hex
16	174493	Stripper, Mandrel Deck	131	72140608	Bolt RDHD SQNK
18	72140505	Bolt, Carriage 5/16-18 x 5/8	142	195784	Arm Spring Brake Mower
19	132827	Bolt, Shoulder	143	157109	Bracket Arm Idler 42"
20	159770	Baffle, Vortex	144	173441	Keeper Belt 42" Clutch Cable
21	73680500	Nut	145	173437	Pulley Idler Flat
23	177563	Bracket, Deflector Mower 42"	146	173443	Bolt Carriage Idler
24	105304X	Cap, Sleeve 80 x 112 Blk Mower	147	131335	Spring Extension
25	123713X	Spring, Torsion, Deflector 2 52	148	169022	Spring Return Idler
26	110452X	Nut, Push Phos & Oil	149	165898	Retainer Spring Yellow
27	130968X428	Shield, Deflector 42" Blk	150	19091210	Washer 9/32 x 3/4 x 10 Ga.
28	19111016	Washer 11/32 x 5/8 x 16 Ga.	152	169676	Clutch Cable 42"
29	131491	Rod, Hinge 42" 6 75 W/G	158	17720408	Screw Hex Thd Cut 1/4-20 x 1/2
30	173984	Screw Thdrol	159	72140614	Bolt Rdhd Sqn 3/8-16 unc x 1-3/4
31	187690	Washer, Spacer Mower Vented	184	19131410	Washer 13/32 x 7/8 x 10 Ga.
32	153535	Pulley, Mandrel	185	188234	Head Asm Cable Clutch
33	400234	Nut, Toplock	- -	192870	Mandrel Assembly (Includes housing shaft assembly, and bearing only pulley/nut/washer and blade bolt/washers not included)
34	72110612	Bolt Carr Sh 3/8-16 x 1-1/2 Gr. 5	- -	418031	Replacement Mower, Complete
36	173438	Pulley, Idler, Flat			
40	73900600	Nut Lock 3/8-16			
44	140088	Guard, Mandrel, LH			

NOTE: All component dimensions given in U.S. inches
1 inch = 25.4 mm.


TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81 DECALS



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	408949	Decal, Fender RH
2	420167	Decal, Replacement
3	408834	Decal, Engine HP
4	170563	Decal, Warning
5	408948	Decal, Fender LH
6	411658	Decal, Fender Danger Eng/Fr
7	172743	Decal, Ins Str Wh
8	408794	Decal, Side Panel
9	172740	Decal, Fender
10	160396	Decal, V-Belt Sch.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
11	411175	Decal, Lower Dash
12	186163	Decal, Hood RH
14	186164	Decal, Hood LH
15	145005	Decal, Caution, Battery
--	138311	Decal, Handle Lft Height Adj.
--	184310X428	Pad Footrest LH
--	184311X428	Pad Footrest RH
--	417905	Manual, Operator's (E&F)
--	420172	Manual, Parts (E&F)


WHEELS & TIRES



KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	59192	Cap, Tire valve
2	65139	Stem, Valve
3	106222X	Tire, Front
4	59904	Tube, Front
5	106732X421	Rim Assembly, 6" Front
6	278H	Fitting, Grease (Front wheel only)
7	9040H	Bearing, Flange (Front wheel only)
8	106108X421	Rim Assembly, 8" Rear
9	106268X	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver
--	420531	Tire, Rear 18 x 9.5-8 Turf Saver LT
10	7152J	Tube, Rear
11	104757X421	Cap, Hub Axle
--	144334	Sealant, Tire (10 oz. Tube)

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.

**TRACTOR - - MODEL NUMBER PBA19542LT (96012008101), PRODUCT NO. 960 12 00-81
MOWER LIFT**



lift-rh.1piece_3

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	198417	Wire Asm Inner/Sprg w/plunger
2	198070	Shaft Asm Lift RH
3	188822	Pin Groove 1 500 Zinc
4	12000002	E Ring #5133-62
5	19211621	Washer 21/32 x 1 x 21 Ga.
6	120183X	Bearing Nylon Blk 629 Id
7	125631X	Grip Handle
8	122365X	Button Plunger Red
11	139865	Link Lift LH Fixed Length
12	139866	Link Lift RH Fixed Length
13	4939M	Retainer Spring

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
15	173288	Link Front
16	73350800	Nut Jam Hex 1/2-13 unc
17	175689	Trunnion
18	73800800	Nut Lockw/Wsh 1/2-13 unc
19	139868	Arm Suspension Rear
20	194209	Pin Cotter 7/16 Bow Tie Lock
31	169865	Bearing Pvt Lift
32	73540600	Nut Crownlock 3/8-24

NOTE: All component dimensions given in U. S. inches
1 inch = 25.4 mm.

LIMITED WARRANTY

The Manufacturer warrants to the original consumer purchaser that this product as manufactured is free from defects in materials and workmanship. For a period of two (2) years from date of purchase by the original consumer purchaser, we will repair or replace, at our option, without charge for parts or labor incurred in replacing parts, any part which we find to be defective due to materials or workmanship. This Warranty is subject to the following limitations and exclusions.

1. This warranty does not apply to the engine, transaxle/transmission components, battery (except as noted below) or components parts thereof. Please refer to the applicable manufacturer's warranty on these items.
2. Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. Transportation charges for any parts submitted for replacement under this warranty must be paid by the purchaser unless such return is requested by the manufacturer.
3. Battery Warranty: On products equipped with a Battery, we will replace, without charge to you, any battery which we find to be defective in manufacture, during the first ninety (90) days of ownership. After ninety (90) days, we will exchange the Battery, charging you 1/12 of the price of a new Battery for each full month from the date of the original sale. Battery must be maintained in accordance with the instructions furnished.
4. The Warranty period for any products used for rental or commercial purposes is limited to 90 days from the date of original purchase.
5. This Warranty applies only to products which have been properly assembled, adjusted, operated, and maintained in accordance with the instructions furnished. This Warranty does not apply to any product which has been subjected to alteration, misuse, abuse, improper assembly or installation, delivery damage, or to normal wear of the product.
6. Exclusions: Excluded from this Warranty are belts, blades, blade adapters, normal wear, normal adjustments, standard hardware and normal maintenance.
7. In the event you have a claim under this Warranty, you must return the product to an authorized service dealer.

Should you have any unanswered questions concerning this Warranty, please contact:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

In Canada contact:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4

giving the model number, serial number and date of purchase of your product and the name and address of the authorized dealer from whom it was purchased.

THIS WARRANTY DOES NOT APPLY TO INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES AND ANY IMPLIED WARRANTIES ARE LIMITED TO THE SAME TIME PERIODS STATED HEREIN FOR OUR EXPRESSED WARRANTIES. Some areas do not allow the limitation of consequential damages or limitations of how long an implied Warranty may last, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from locale to locale.

This is a limited Warranty within the meaning of that term as defined in the Magnuson-Moss Act of 1975.

Poulan PRO

GARANTIE LIMITEE

Le Fabricant garantit à l'acheteur initial que son produit tel que manufacturé est libre de défaut de matière et d'ouvrage. Pendant deux (2) ans, à compter de la date d'achat de la part de l'acheteur initial, nous réparerons ou remplacerons à notre choix, gratuitement, toute pièce, sur laquelle nous estimerons qu'il existe un défaut de matière ou d'ouvrage. Cette garantie est soumise aux limitations et exceptions suivantes:

1. Cette garantie ne couvre pas le moteur, la transmission/composants, la batterie (sauf comme mentionnée ci-dessous) ou les pièces détachées. Veuillez-vous consulter la garantie applicable du fabricant des articles.

2. L'acheteur est responsable des frais de transport de tous les équipements actionnés par moteur ou les accessoires. L'acheteur est responsable des frais aussi du transport de toutes les pièces (couvertes par cette garantie) soumis pour le remplacement à moins que manufacturé demande à l'acheteur de renvoyer les pièces.

3. Garantie de la batterie: Pour les produits équipés d'une batterie, nous remplacerons, gratuitement, toute batterie estimée défectueuse pendant les quatre-vingt-dix (90) jours initiaux suivant l'achat. Après quatre-vingt-dix (90) jours, nous échangeons la batterie, le coût pour vous être 1/12 du prix d'une nouvelle batterie pour chaque mois complet à compter de la date d'achat initiale. La batterie doit être entretenue selon les directives données dans la documentation appropriée.

4. La période de garantie applicable aux produits proposés en location ou à des fins commerciales est limitée à quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat initiale.

5. Cette garantie ne s'applique qu'aux produits correctement montés, réglés, utilisés et entretenus conformément aux instructions données dans la documentation appropriée. Cette garantie ne s'applique pas aux produits qui ont été modifiés, utilisés incorrectement, abusés, mal assemblés, mal installés ou avariés lors de la livraison ou usage normal.

6. Exclusions: Les courroies, les lames, les adaptateurs de lame, l'usage normal, les réglages normaux, la visserie standard, et l'entretien normal sont exclus de cette garantie.


7. En cas de problème entrant dans le cadre de cette garantie, veuillez-vous retourner votre machine à un concessionnaire autorisé.

Si vous auriez aucune question sans réponse concernant cette garantie, s'il vous plaît contactez:

HOP
Outdoor Products Customer Service Dept.
1030 Stevens Creek Road
Augusta, GA 30907 USA

Au Canada:
HOP
5855 Terry Fox Way
Mississauga, Ontario
L5V 3E4


en nous donnant le numéro du modèle, le numéro de série, la date d'achat de votre machine ainsi que l'adresse du concessionnaire autorisé chez qui vous l'avez achetée.
CETTE GARANTIE NE COUVRE AUCUN DOMMAGE INCIDENTEL OU CONSÉQUENT ET TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST LIMITEE AUX MEMES PERIODES PRECISEES ICI POUR LES GARANTIES EXPLICITES DU FABRICANT. Certaines localités ne permettent aucune restriction des dommages conséquents ou de la durée d'une garantie implicite et; par conséquent, il se pourrait que les restrictions et exclusions énoncées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne droits légaux spécifiques et vous pouvez aussi jouir d'autres droits d'un endroit à un autre.
Cette garantie est une garantie limitée comme définie dans la loi Magnuson-Moss Act de 1975.



NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
1	Ensemble du fil intérieur du levier de levage
2	198070 Ensemble de l'arbre de levage
3	188822 Goupille cannelée
4	12000002 Bague en E n°5133-62
5	19211621 Rondelle 21/32 x 1 x 21 Ja.
6	120183X Palier en Nylon
7	125631X Poignée cannelée du levier
8	122365X Bouton de plongeur
11	139865 Raccord de levage C.G.
12	139866 Raccord de levage C.D.
13	4939M Ressort de retenue

NO. DE PIÈCE	DESCRIPTION
15	173288 Raccord antérieur
16	73350800 Contre-écrou 1/2-13 unc
17	175689 Tourillon
18	73800800 Ecrou frein 1/2-13 unc
19	139868 Bras de suspension arrière
20	194209 Goupille fendue
31	169865 Palier de pivot de levage
32	73540600 Ecrou auto-serrant 3/8-24

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.
DÉ.
PIÈCE

DESCRIPTION


1	408949	Décalcomanie du 'aile C.D.
2	420167	Décalcomanie Remplacer
3	408834	Décalcomanie de C.V. du moteur
4	170563	Décalcomanie d'avertissement
5	408948	Décalcomanie du 'aile C.G.
6	411658	Décalcomanie d'aile danger Anglais/
7	172743	Français
		Décalcomanie de l'insert du volant de
		direction
8	408794	Décalcomanie
9	172740	Décalcomanie du 'aile

NO.
DÉ.
PIÈCE

DESCRIPTION

10	160396	Décalcomanie de schéma de Ceinture
11	411175	Décalcomanie abaisser tiret
12	186163	Décalcomanie de capot C.D.
14	186164	Décalcomanie de capot C.G.
15	145005	Décalcomanie de danger/poison de la
		batterie
		Décalcomanie repose-pied C.G.
		Décalcomanie repose-pied C.D.
		Décalcomanie de poignée de levage
		Manuel du propriétaire (anglais/français)
		Manuel du pièces (anglais/français)

ROUES & PNEUS



NO.
DÉ.
PIÈCE

DESCRIPTION


1	59192	Capuchon de valve de pneu
2	65139	Tubulure de valve
3	106222X	Pneu antérieur
4	59904	Chambre à air antérieure
5	106732X421	Ensemble de la jante antérieure 6 po.
6	278H	Graisneur (roue antérieure seulement)
7	9040H	Pallier à bride (roue antérieure seulement)
8	106108X421	Ensemble de la jante arrière 8 po.
9	106268X	Pneu arrière 18 x 9.5-8 Turf Saver
10	7152J	Chambre à air arrière
11	10457X421	Capuchon de l'essieu
--	144334	Joint d'étanchéité de pneu

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION	NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
1	165892X421		Ensemble de carter de tondeuse 42"	36	173438		Pouille de galel-tendeur plat
2	72140506		Boulon	40	73900600		Ecroi frein 3/8-16
3	138017		Ensemble du support de barre de non	44	140088		Protecteur de mandrin C.G.
4	165460		Ensemble du support de barre de non	45	4497H		Arrêtioi
5	4939M		Ressort de retenue	52	139888		Boulon à épaulement 5/16-18 unc
6	178024		Barre de balancement	53	184907		Coussin de l'ensemble du levier de frein
8	193003		Boulon/Rondelle 7/16-20 unt	54	178515		Rondelle durcie
11	138971		(Les lames suivantes sont disponibles) Lame de portance élevée 42"/107cm Hi-Lift (pour mettre en sac ou déverser) Lame déchiqueteuse standard 42"/107cm (pour les tondeuses déchique- teuse seulement)	55	155046		Bras de galel-tendeur
-	134149		Lame déchiqueteuse standard 42"/107cm (pour les tondeuses déchique- teuse seulement)	56	122052X		Entretoise de retenue
-	139775		Lame déchiqueteuse de qualité supéri- eure 42"/107cm Premium (pour une meilleure résistance à l'usure lors du déchiquetage)	59	141043		Protecteur du pouille
13	192872		Ensemble de l'arbre de mandrin événement	59	141043		Protecteur du pouille
14	187281		Boîtier du mandrin événement	56	122052X		Entretoise de retenue
15	110485X		Roulement à billes du mandrin	59	141043		Protecteur du pouille
16	174493		Dispositif du courant à air de tondeuse	56	122052X		Entretoise de retenue
18	72140505		Boulon de chariot 5/16-18 x 5/8	59	141043		Protecteur du pouille
19	132827		Boulon à épaulement	56	122052X		Entretoise de retenue
20	159770		Chicane	59	141043		Protecteur du pouille
21	73680500		Ecroi	56	122052X		Entretoise de retenue
23	177563		Support de déflecteur de décharge de tondeuse 42"	59	141043		Protecteur du pouille
24	105304X		Capuchon de manchon	56	122052X		Entretoise de retenue
25	123713X		Ressort de torsion de déflecteur	59	141043		Protecteur du pouille
26	110452X		Rondelle frein	56	122052X		Entretoise de retenue
27	130968X428		Déflecteur de décharge	59	141043		Protecteur du pouille
28	19111016		Rondelle 1 1/32 x 5/8 x 16 Ja.	56	122052X		Entretoise de retenue
29	131491		Tige à charnière	59	141043		Protecteur du pouille
30	173984		Vis	56	122052X		Entretoise de retenue
31	187690		Rondelle d'entretoisement de tondeuse	59	141043		Protecteur du pouille
32	400234		Pouille de mandrin	56	122052X		Entretoise de retenue
33	178342		Ecroi frein	59	141043		Protecteur du pouille
34	72110612		Boulon 3/8-16 x1-1/2 Ja. 5	56	122052X		Entretoise de retenue


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

NO.	DE	PIÈCE	DESCRIPTION
36	173438		Pouille de galel-tendeur plat
40	73900600		Ecroi frein 3/8-16
44	140088		Protecteur de mandrin C.G.
45	4497H		Arrêtioi
46	137729		Vis à filets laminés 1/4-20 x 5/8 T
48	133944		Rondelle durcie
52	139888		Boulon à épaulement 5/16-18 unc
53	184907		Coussin de l'ensemble du levier de frein
54	178515		Rondelle durcie
55	155046		Bras de galel-tendeur
56	122052X		Entretoise de retenue
59	141043		Protecteur du pouille
67	171598		Boulon
68	144959		Ceinture trapézoïdale de tondeuse 42"
92	73800600		Ecroi serrure
129	19131312		Rondelle 13/32 x 13/16 x 12 Ja.
130	74780616		Boulon
131	72140608		Boulon
142	195784		Ressort
143	157109		Support 42"
144	173441		Guide-Ceinture
145	173437		Pouille du galel-tendeur
146	173443		Galel-tendeur
147	131335		Ressort de traction
148	169022		Ressort de retenue
149	165898		Ressort de retenue
150	19091210		Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
152	169676		Câble d'embrayage
158	17720408		Vis 1/4-20 x 1/2
159	72140614		Boulon 3/8-16 unc x 1-3/4
184	19131410		Rondelle 13/32 x 7/8 x 10 Ja.
185	188234		Câble d'embrayage
-	192870		Ensemble du mandrin (Inclut boîtier, en-semble arbre, et palier seulement - pouille/écrou/rondelle et lame, boulon/rondelle ne pas inclut)
-	418031		Ensemble du carter de tondeuse complet



NO.	DE	NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1		188712				Siège
2		140551				Support de pivot de siège
5		145006				Collier pressé
6		73800600				Ecrou
7		124181X				Ressort de compression de siège
8		17000616				Vis 3/8-16 x 1.5
9		19131614				Rondelle 13/32 x 1 x 14 Ja.
10		195530				Cuvette de siège
11		166396				Posez le bouton
12		174648				Support de montage de l'interrupteur
13		121248X				Douille de bouton-pression
14		72050412				Boulon de chariot 1/4-20 x 1-1/2
15		134300				Entretoise fendue .28 x .96
16		121250X				Ressort de compression
17		123976X				Ecrou frein à bride grande1/4 Cat. 5
21		171852				Boulon à épaulement 5/16-18 unc-2A
22		73800500				Ecrou
24		19171912				Rondelle 17/32 x 1-3/16 x 12 Ja.
25		127018X				Boulon à épaulement 5/16-18 x 62
41		140675				Le pare-chocs sangle l'assemblée

REMARQUE: Toutes les dimenstions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




seat-still_knob_2

NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			186093X428	Volant de direction
2			418168	Ensemble d'essieu antérieur
3			169840	Ensemble de broche C.G
4			169839	Ensemble de broche C.D.
5			6266H	Palier de butée
6			121748X	Rondelle 25/32 x 1 5/8 x 16 Ja.
7			19272016	Rondelle 27/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
8			12000029	Rondelle clip
9			3366R	Palier Col Strg.
10			175121	Barre de direction
11			10040600	Rondelle frein 3/8
13			136518	Entretoise
15			145212	Ecroû frein à collet
17			411386	Ensemble de l'arbre de direction
26			126847X	Douille de barre d'accouplement
28			19131416	Rondelle 13/32 x 7/8 x 16 Ja.
29			17000612	Vis 3/8-16 x 3/4
30			76020412	Goupille
32			192757	Barre d'accouplement
34			10040500	Rondelle frein 5/16
36			155099	Douille de direction
37			152927	Vis à chapeau n°10-32 x 4 x 3/8
38			186095X428	Insert de chapeau du volant de direction
39			19113812	Rondelle 11/32 x 2
40			73540600	Ecroû auto-serrant 3/8-24
41			186737	Adaptateur du volant de direction
42			145054X428	Manchon de l'arbre de direction
43			121749X	Rondelle 25/32 x 1 1/4 x 16 Ja.
44			190752	Direction de rallongement
46			121232X	Chapeau de broche
65			414736	Essieu d'entrottoise
67			72110618	Boulon 3/8-16 x 2-1/4
68			169827	Moise
71			175146	Ensemble de direction
82			199978	Support
88			175118	Boulon 7/16-20
91			175553	Pince
95			188967	Rondells .793 x 1.637 x .060
97			74780564	Boulon 5/16-18 x 4

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces
E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

TRACTEUR - - NO. DE MODELE PBA19542LT (96012008101), NO. DE PRODUIT 960 12 00-81



NO. DÉ. NO.	DÉ. NO.	DESCRIPTION
1	170551	Commande des gaz
2	17720408	Vis taraudée 1/4-20 x 1/2
3	-----	Moteur Briggs-No. de modèle 31P677
		(Commandez les pièces par suite du fabricant du moteur)
4	137352	Silencieux d'échappement
13	165291	Garniture
14	148456	Tuyau
23	169837	Pare-chaleur
29	137180	Pare-étincelles
31	407545	Réservoir d'essence
32	197725	Bouchon de réservoir d'essence
33	123487X	Bride de serrage du tuyau
37	401137	Conduite d'essence-20 po.
38	181654	Bouchon de vidange d'huile
40	124028X	Douille de bouton-pression
44	17670412	Vis 1/4-20 x 3/4
45	17000612	Vis 3/8-16
46	19091416	Rondelle 9/32 x 7/8 x 16 Ja.
72	192334	Vis 5/16-18 x 3/4
78	17060602	Vis 3/8-16 x 1-1/4
81	73510400	Ecrou 1/4-20 unc


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. — 1 pouce = 25,4 mm.

Pour des pièces de service et de rechange de moteur, réclamez le numéro de téléphone libre pour votre fabricant de moteur énuméré ci-dessous:

Briggs & Stratton
1-800-233-3723

L'information de Classement de Pouvoir de moteur

Le pouvoir brut évaluant pour les modèles de moteur de gaz individuels est conformément étiqueté à SAE (la Société d'Ingénieurs Automoteurs) le code J1 1940 (le Petit Pouvoir de Moteur & le Moment de torsion Evaluant la Procédure), et l'exécution de classement a été obtenue et a été corrigée conformément à SAE J1995 (la Révision 2002-5). Le véritable pouvoir de moteur brut sera plus bas et est affecté par, entre autres choses, les conditions d'opération ambiantes et le moteur-à-la variabilité de moteur. Donné les deux le tab-leau large de produits sur lesquels moteurs est placé et la variété de problèmes écologiques applicables à l'opération de l'équipement, le moteur de gaz ne développera pas le pouvoir de grosse évalué quand utilisé dans un morceau donné d'équipement de pouvoir (la puissance véritable, « sur place » ou nette). Cette différence est en raison d'une assortiment de facteurs inclut, mais pas limité à, les accessoires (le nettoyeur d'air, l'échappement, charger, le refroidissement, le carburateur, la pompe de carburant, etc.), les limitations d'application, les conditions d'opération ambiantes (la température, l'humidité, l'altitude), et le moteur-à-la variabilité de moteur. En raison des limitations de fabrication et capacité, Briggs & Stratton peut substituer un moteur de plus haut pouvoir évalué pour ce moteur de Feuilleton.




engine-stlt_bs_1

TRACTEUR - - NO. DE MODÈLE PBA19542LT (96012008101),NO. DE PRODUIT 960 12 00-81

ENTRAÎNEMENT


NO. DÉ. REF.	NO. DÉ. PIÈCE	DESCRIPTION	NO. DÉ. REF.	NO. DÉ. PIÈCE	DESCRIPTION
1	----	Transmission Peelless 206-545C (Com- mandez les pièces par suite du fabricant du la transmission) Ressort de rappel du frein Poulie de la transmission des pneus de 18"	63	175410	Poulie du moteur
2	146682		64	173937	Boulon
3	123666X		65	10040700	Rondelle frein hélicoïdale à ressort 7/16
4	12000028		66	154778	Guide-Ceinture C.G. du moteur
5	121520X		69	142432	Vis
6	17060512	Vis 5/16-18 x .75	70	134683	Guide-Ceinture de l'entraînement de tondeuse C.D.
8	192502	Tige du changement de vitesse	74	137057	Entretoise
10	76020416	Goupille fendue 1/8 x 1	75	121749X	Rondelle 25/32 x 1-1/4 x 16 Ja.
11	105701X	Rondelle bombée	76	12000001	Bague en E n°5133-75
13	74550412	Boulon 1/4-28 unf Cat. 9	77	123583X	Clé carrée 2 0 x 1845/ 1865
14	10040400	Rondelle frein hélicoïdale 1/4	78	121748X	Rondelle 25/32 x 1-5/8 x 16 Ja.
15	74490544	Boulon 5/16-18 Cat. 5	79	2228M	Clé woodruff #9 3/16 x 3/4
16	73800500	Ecrou frein	80	131486	Bras de changement
18	74780616	Boulon 3/8-16 unc x 1 Cat. 5	81	165594	Ensemble de l'arbre
19	73800600	Ecrou 3/8-16 unc	82	165711	Ressort de torsion
21	409154X421	Boulon	83	19171216	Rondelle 17/32 x 3/4 x 16 Ja.
22	130804	Tige du frein	84	166228	Raccord Lien De Transaxe
24	73350600	Contre-écrou 3/8-16 unc	85	150360	Ecrou frein central 1/4-28
25	106888X	Ressort de la tige du frein 2 00	89	192388X428	Panneau du levier de changement
26	19131316	Rondelle 13/32 x 13/16 x 16 Ja.	96	4497H	Ressort de retenue
27	76020412	Goupille fendue 1/8 x 3/4	96	4497H	Ressort de retenue
28	175765	Tige du frein de stationnement	112	19091210	Rondelle 9/32 x 3/4 x 10 Ja.
29	124366X	Chapeau du frein de stationnement	113	127285X	Attache de torsion
30	174973	Support de montage de la transmission	116	72140608	Boulon 3/8-16 x 1
32	74760512	Boulon 5/16-18 unc x 3/4	120	73900600	Ecrou frein
34	175578	Arbre de l'ensemble de la pédale	150	175456	Ressort de retenue
35	120183X	Palier de nylon 629 Id	151	19133210	Rondelle 13/32 x 2 x 10
36	19211616	Rondelle 21/32 x 1 x 16 Ja.	156	166002	Rondelle 5/16 x 1.125
37	1572H	Goupille mécanidus 3/16 x 1"	158	165589	Support de montage
38	179114	Poulie	159	183900	Moyeu
39	72110622	Boulon 3/8-16 unc x 2-3/4 Cat. 5	161	72140406	Boulon 1/4-20 x 3/4 Cat 5
41	175556	Guide-Ceinture du galet-tendeur	162	73680400	Ecrou auto-serrant
47	127783	Poulie	163	74780416	Boulon 1/4-20 unc x 1 Cat 5
48	154407	Levier coude de l'ensemble	165	165623	Pivot
49	123205X	Support de la Ceinture	166	17490510	Vis 5/16-18 x 5/8
50	72110612	Boulon 3/8-16 unc x 1-1/2	168	165492	Boulon à épaulement
51	73680600	Ecrou auto-serrant 3/8-16 unc	169	165580	Attache
52	73680500	Ecrou auto-serrant 5/16-18 unc	170	187414	Guide-Ceinture
53	199652	Raccord d'embrayage	197	169613	Douille de nylon
55	105709X	Ressort de rappel de l'embrayage 6 75	198	169593	Rondelle de nylon
56	17060620	Vis 3/8-16 x 1-1/4	202	72110614	Boulon
57	138255	Ceinture trapézoïdale de masse	212	145212	Ecrou frein
59	169691	Guide-Ceinture du châssis central			
61	17120614	Vis 3/8-16 x .875			
62	8883H	Couverture de la pédale			

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.



NO.	DE	REF.	PIÈCE	DESCRIPTION
1		174619		Châssis
2		176554		Barre d'attelage d'extension
5		155272		Pare-chocs
9		193510X010		Tableau de bord
10		72140608		Boulon de chariot 3/8-16 x 1
11		174996		Panneau du tableau de bord C.G.
13		179174X010		Panneau du tableau de bord C.D.
17		183393X428		Ensemble du capot
18		184921		Pare-chocs du capot
26		73800600		Ecrou frein avec insert 3/8-16 unc
28		183828		Calandre (comprise les nos. de réf
30		192393		Aile
31		139976		L'aile
37		17490508		Vis 5/16-18 x 1/2 TYT
38		175710		Ensemble de support Pivot Tondeuse Arrière
39		407807		Pivot
58		184322		Conduit d'air
60		72140606		Boulon 3/8-16 unc x 1
64		154798		Tableau de bord
74		73680600		Ecrou auto-serrant 3/8-16 unc
142		175702		Plaque de renforcement STLT
143		186689		Châssis Osciller le crochet de barre
144		175582		Crochet de repose-pied
145		409167		Tige
159		155123X428		Tenante de tasse
205		17490608		Vis 3/8-16 x 1/2
206		170165		Boulon à épaulement 5/16-18
207		17670508		Vis 5/16-18 x 1/2
208		17670608		Vis 3/8-16 x 1/2
209		17000612		Vis 3/8-16 x 3/4
258		183835X599		Lentille C.G.
259		183834X599		Lentille C.D.
261		183829X428		Insert
263		183833		Noir C.G.
264		183832		Noir C.D.
278		416358		Vis #10 x 0.750 BOS Fil
--		5479J		Bouchon
--		187801		Bouchon de culasse


REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.




NO.	DE	REF.	PIECE	DESCRIPTION
1			163465	Batterie
2			74760412	Boulon 1/4-20 unc x 3/4
8			176689	Bac de batterie
16			176138	Interrupteur de verrouillage
21			187359	Harnais des prises de courant des phares avec 4152J
22			4152J	Ampoule N°1156
24			4799J	Câble de batterie de 6 ja de 11 po. - rouge
25			146147	Câble de batterie de 6 ja avec un fil de 16 po. - rouge
26			175158	Fusible de 20 AMP
27			73510400	Écrou à taquets 1/4-20 unc
28			4207J	Câble de masse de 6 ja de 12 po. - noir
29			192749	Interrupteur
30			193350	Contacteur d'allumage
33			411935	Cle/Chaîne
34			110712X	Interrupteur
40			197428	Harnais des câbles d'allumage
41			71110408	Boulon 1/4-20 x 1/2
42			131563	Couverture de borne
43			192507	Solénoïde
48			140844	Adaptateur de l'ampère rectangle rectangulaire
52			141940	Fil en forme de boucle de protection
79			175242	L'Assemblée de Twistlock d'Ampoule de douille
90			180449	Couverture
92			196615	Harnais
93			192540	Vis 10-14 x 2.0
94			191834	Inverse du module ROS

REMARQUE: Toutes les dimensions de composant sont données en pouces E.-U. -- 1 pouce = 25,4 mm.

L02-F





VOTRE TRACTEUR EST EQUIPE
D'UN SYSTEME D'ALTERNATEUR
SPECIAL AU LIEU D'ETRE
BRANCHEES SUR LA BATTERIE.
LES PHARES DISPOSENT DE
LEUR PROPRE SOURCE
D'ENERGIE ELECTRIQUE,
DONC LA BRILLANCE DES
PHARES CHANGERA EN
FONCTION DE LA VITESSE DU
MOTEUR, AU RALENTI, LA
BRILLANCE DES PHARES
BAISSERA; QUAND LE MOTEUR
EST ACCELERE, LA BRILLANCE
ATTEINDRA SON MAXIMUM.

REMARQUE

CONNECTEURS AMOVIBLES

REMARQUE: SI LES PINCES ISOLÉES ONT ÉTÉ ENLEVÉES POUR L'ENTRETIEN DU MODÈLE, ELLES DOIVENT ÊTRE REMISES EN PLACE POUR ASSURER LE BON FONCTIONNEMENT DU CÂBLAGE.

COMMENT UTILISER CE MANUEL

Ce manuel a été dessiné pour fournir le client avec les moyens d'identification des pièces de détachées du tracteur quand il/elle a besoin de commander les pièces de rechange. Les illustrations ne peuvent pas représenter exactement le modèle que vous avez acheté. N'utilisez pas ce manuel comme un guide dans le montage et/ou démontage de votre tracteur. La visserie montrée est plus grande pour faciliter l'identification.

Chaque tracteur a un numéro de modèle particulier.

Le numéro de modèle du produit se trouvera sur l'aile, dessous le siège.


Lorsque vous commandez des pièces de rechange, donnez toujours les renseignements suivants:

- Produit - "Tracteur"
- NUMÉRO DU MODÈLE - "PBA19542LT (96012008101)"
- Numéro de la Pièce
- Description de la Pièce

TABLE DE MATIERES

SCHEMA.....	3
ELECTRIQUE	4-5
CHASSIS/ENCEINTES.....	6-7
ENTRAÎNEMENT.....	8-9
MOTEUR.....	10-11
ENSEMBLE DE LA DIRECTION.....	12-13
ENSEMBLE DU SIÈGE	14-15
CARTER DE TONDEUSE.....	16-17
DECALCOMANIES.....	18
LEVAGE DE LA TONDEUSE.....	19
GARANTIE.....	20

Poulan PRO



MANUEL DE PARTIES DE RÉPARATION

MODÈLE:

PBA19542LT
TRACTEUR DE PELOUSE

Portez toujours des lunettes de sécurité lors de l'utilisation.

Visitez notre site web: www.poulan-pro.com

Lisez soigneusement le manuel
suivez tous les avertissements et les
instructions de sécurité. Les blessures
sérieuses peuvent en résulter si
vous ne lisez pas ces avertissements
et instructions de sécurité.

AVERTISSEMENT:

